Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（ポーチライト）

保管用

品番 LT86313

お客様へ

お買いあげありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

■**ランプは器具表示のものを使用する**
守らないと、火災のおそれがあります。
必ず守る

■**異常を感じた場合は速やかに電源を切る**
異常が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。
必ず守る

■**器具を改造したり部品交換をしない**
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
分解禁止

⚠注意

■**照明器具には寿命があります。設置して１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。**
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
必ず守る

■**ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る**
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
必ず守る

■**温度の高くなるものを器具の真下に置かない**
器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。
必ず守る

■**点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない**
守らないと、やけどの原因となることがあります。
接触禁止

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。**間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。**



お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損・劣化の原因となります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より１年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●**保証期間中は**
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。販売店が修理させていただきます。
●**保証期間を過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●**アフターサービスについてのご不明な点は**
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センター(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

工事店様へ　施工の前にはよくお読みのうえ、正しく施工してください。
取扱・施工説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う
取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール材を塗る
本体パッキンと取付面とのすき間を防水シールなどで埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行う
接地不完全な場合、感電のおそれがあります。



■指定場所以外に取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- 補強材のない薄い面（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 取り付け面がパッキンより小さい場所
- 浴室などの湿気の多い場所

●この器具は壁面取り付け専用防雨型です。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

各部のなまえと取り付けかた　安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご注意

●取付板を天井から15cm以上離して取り付けてください。
・スペースがないとフランジの取り付けができません。



1 取付板を付属の木ネジ(2本)で取り付ける
・取付ピッチ ： 66.7mm、83.5mm

2 端子台に電源線を接続する
接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行ってください。
・適合電線
VVFφ1.6、
φ2.0単線

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。



3 フランジを取り付ける
・ゴムワッシャ、ワッシャをはめ、袋ナット(4個)で取り付ける。

4 ランプを取り付ける



付属部品
木ネジ(2本)

仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付 属 ラ ン プ
AC100V	40形シリカ電球(110V用・E26)

●定格100V用のランプも使用可能です。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

LT86313-T4B5　NO293-060908